

Tillykke med din Scandia barnevogn

Denne brugsanvisning bør gennemlæses omhyggeligt, før vognen tages i brug (især vore sikkerhedsanvisninger). Brugsanvisningen bør opbevares til senere brug eller eventuelle spørgsmål.

Generelle sikkerhedsanvisninger

BEMÆRK:

Du er selv ansvarlig for dit barns sikkerhed. Dit barns sikkerhed kan være i fare, hvis du ikke overholder disse anvisninger. Alligevel kan ikke alle eventuelt forekommende betingelser og uforudsete situationer dækkes. Fornuft, forsigtighed og omtanke er faktorer, som dette produkt ikke kan have; de forudsættes hos den person, som bruger vognen. Den person, som benytter vognen og det dertilhørende tilbehør, skal forstå alle instruktioner. Betjeningen af vognen skal forklares for enhver, som benytter vognen og det dertilhørende tilbehør. Hvis vejledningerne er uforståelige og kræver yderligere forklaringer, eller hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte BabySam.

- **ADVARSEL:** Efterlad aldrig dit barn uden opsyn
- **ADVARSEL:** Benyt en godkendt barnesele, så snart dit barn selv kan sidde op.
- **ADVARSEL:** Sørg for, at alle låse er i indgreb før brugen.
- **ADVARSEL:** For at undgå skader, skal du sikre, at dit barn ikke er i nærheden af vognen når den klappes ud eller sammen.
- **ADVARSEL:** Børn må ikke lege med dette produkt.
- **ADVARSEL:** Før barnevognen tages i brug, skal du sikre, at monteringsanordningerne på overdelen og sædet er gået korrekt i indgreb.
- **ADVARSEL:** Dette produkt er ikke egnet til jogging, løb eller rulleskøjteløb.
- **ADVARSEL:** Undlad at hænge indkøbsnet eller lignende på styret.

Det nedsætter sikkerheden mod at vælte.

Andre vigtige sikkerhedsanvisninger

- Anvendelsen af tilbehørs- eller reservedele, der ikke er fremstillet eller godkendt af Scandia, kan udgøre en fare for dette produkts sikkerhed og kan medføre at garantien bortfalder.
- Denne barnevogn er udelukkende beregnet til 1 barn.
- Barnevognens overdel må ikke anvendes i bilen.
- Barnevognen er beregnet til et barn der vejer maks. 15 kg.
- Det anbefales at bære en nyfødt i en barnevogn i liggende stilling.
- Barnevogne må kun benyttes til transport og er ikke en erstatning for en seng eller vugge.
- Parker altid vognen udenfor børns rækkevidde og giv ikke børn lov til at lege i

eller med vognen.

- Parker aldrig vognen, uden at låse bremsene fast. Vognen bremses ved at slå fodbøjlen ved hjulene ned. Vognen skal altid parkeres og bremses på et lige og fast underlag, så vognen står stabilt på alle hjul.

Kontroller, at bremsens lås er gået sikkert i indgreb.

- Når barnet sættes i eller løftes ud af vognen, skal bremsen altid være låst.
- Vognen må aldrig parkeres på en skråning.
- Sørg især i offentlige transportmidler for, at vognen står sikkert.
- Rul vognen langsomt og forsigtigt hen over trinene, når der køres op eller ned ad trapper.
- Læg aldrig genstande på kalechen.
- Indkøbsnettets maksimumsbelastning er 5 kg. Tunge genstande skal altid lægges i midten af indkøbskurven.
- Når stellet klappes op eller i, skal du passe på, at du selv eller andre ikke kommer i klemme. Stellet slås op ved at trække i styret indtil låsebeslagene går i hak. Når stellet skal slås sammen trækkes låsebeslaget i begge sider af stellet, samtidig med at den sorte lås frigøres sikkerhedsbøjlen. Herefter kan sikkerhedsbøjlen løftes så styret kan knækkes sammen og stellet slås ned.
- Pas på, at ingen af låsene går op, når vognen bæres hen over hindringer (f.eks. Trapper).
- Ved indstillinger skal du sørge for, at dit barn ikke befinder sig inden for rækkevidde af de bevægelige dele.
- En for tung pålæsning, ukorrekt sammenklapning eller brug af ikke-godkendt tilbehør, kan beskadige eller ødelægge vognen.
- Barnevognens overdel må ikke anvendes på et stativ.
- Vær opmærksom på de risici der er forbundet med åben ild og andre varmekilder, som elektriske varmeapparater, gasflammer osv., der befinder sig i umiddelbar nærhed af barnevognen.
- Læg kun madrasser i med en max. tykkelse på 4 cm.
- Før vognen bruges første gang: Fjern de mærkater og vedhæng, der IKKE har med sikkerhedsanvisninger at gøre.
- Max. vægt på et eventuelt ståbræt 20 kg.
- Husk altid at have barnevognsdelens bæreseler udvendig på kassen når barnevognskassen er i brug.

Parkering af vognen

Advarsel: Dækkene kan eventuelt medføre misfarvninger på gulvbelægningen. Fremmelegemer (f. eks. småsten) i dækkene skal fjernes for at undgå en

eventuel beskadigelse af gulvbelægningerne. Ekstrem varme, særligt direkte kontakt med varme overflader (f.eks. i bilen om sommeren) kan medføre varige deformationer på hulkammerdæk. Reklamationer eller erstatningskrav i den forbindelse anerkendes ikke.

Beskyttelse mod vejr og vind

Ved regn skal regnslaget spændes over vognen i god tid.

Rengøring af stofdele

Ved mindre pletter rengøres det pågældende område forsigtigt med en fugtig klud og rent vand. Gnid ikke for hårdt (dette gælder især for mørke stoffer). Alle aftagelige stofdele kan normalt vaskes i vaskemaskinen med et finvaskemiddel (uden optisk hvidt) ved 30°C (skånevask). Tjek den specielle plejeanvisning på stofdelen.

Generel vedligeholdelse

På trods af materialernes mange positive egenskaber reagerer mange stoftyper sensibelt på intensivt sollys. Erfaringer viser, at solens stråler er så aggressive, at vi anbefaler, at barnevognen stilles i skyggen. Farveforskelle mellem de enkelte fabrikationspartier kan ikke altid undgås. Reklamationer i relation til førnævnte kan desværre ikke anerkendes. Usagkyndig behandling, eventuelle regnstriber eller farveforskelle i stoffet, kan ikke godkendes som berettiget reklamation.

Særlig vedligeholdelse:

- Af sikkerhedsmæssige årsager bør barnevognen med jævne mellemrum efterses for eventuelle skader og slitage (vi anbefaler hver 3 mdr.)
- Er overdelene blevet våde, skal kalechen og forlæderet under tørring være opslået. Lad aldrig betrækket tørre i direkte sollys
- Alle bevægelige dele på barnevognen bør jævnligt rengøres og efterfølgende smøres med syrefri olie. Vær ekstra omhyggelig med rengøringen, hvis vognen har været i fugtigt vejr, herunder særligt om vinteren hvor der saltes, og efter ophold ved havet
- Akslernes ender skal renses og smøres let med olie ca. hver 4. uge.
- Barnevognen bør opvarmes i et opvarmt og tørt lokale, og madrassen bør tages op til luftning om natten.
- Barnevognen bør ikke udsættes for direkte sollys i længere tid, da dette kan misfarve betrækket

Brugervejledning til Scandia