

Brugsvejledning:

1. Bakken kan indstilles i to positioner
2. Fodstøtten kan indstilles i to højder



Advarsel:

1. Denne vejledning skal følges, så det ikke kan påvirke barnets sikkerhed
2. Brug ikke stolen, hvis nogen del er beskadiget eller mangler.
3. Kontroller grundigt, at alle dele er monteret korrekt, før stolen tages i brug.
4. Brug ikke stolen før dit barn kan sidde selv og er op til 3 år.
5. Barnet må ikke efterlades alene i stolen.
6. Når barnet sidder i stolen, SKAL der bruges en sele til at forhindre, at barnet falder eller glider ud af stolen, da dette kan medføre alvorlig personskade.
7. Risiko for at vælte: Sørg for, at dit barn ikke kravler på produktet
8. Vær opmærksom på risikoen for at stolen kan vælte, hvis dit barn kan skubbe med fødderne mod et bord eller en anden genstand
9. Vær opmærksom på risikoen for åben ild og andre stærke varmekilder i nærheden af produktet".
10. Adskil og juster ikke nogen del af stolen, mens dit barn sidder i den.
11. Hold tilbehøret uden for barnets rækkevidde. Plastposer og små dele udgør en kvælningssfare for børn.
12. Stolens maksimale belastningskapacitet er 15 kg og op til 3 år.

Tips til vedligeholdelse:

1. Rengør stolens plastdele med en opvredet klud og mildt sæbevand. Nedsænk ikke plastdelene i vand.
2. Stofdelene vaskes i hånden.
3. Udsæt ikke stolen for sollys i længere tid.
4. Opbevar stolen på et rent sted med god udluftning.
5. Kontrollér, at alle samlinger er korrekt samlet, og at ingen af stolens dele er beskadiget. Brug ikke stolen, hvis nogen del af den er beskadiget.

Imported & distributed by :
BabySam A/S
Nyholms Alle 3,1
2610 Rødovre, Denmark
babysam@babysam.dk

VIGTIG! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG

Samlevejledning

HØJSTOL

Varenummer: 337930 & 337962


Læs denne vejledning omhyggeligt før brug, og gem den til senere brug



Vi forbeholder os retten til at ændre alt indhold og beskrivelse af dette produkt.

Oversigt over delene:

1. Sæde (1)
2. Bakke (1)
3. Øverste del af stolens ben (4)
4. Nederste del af stolens ben (4)
5. Beskyttelsesfod til ben (4)
6. Fodstøtte (1)
7. M6*20-bolte (8)
8. Unbrakonøgle (1)
9. M5*25 selvskærende skrue (2)
10. Sikkerhedskapsel
11. Sikkerhedskapsel




Tilbehørsdelene med 10 og 11-mærket, de sidder på under forsendelsen fra fabrikken.

De skal fjernes, inden man samler

Samling af stolen:

1. Saml de øverste og nederste dele af de fire stoleben (3+4) (som vist på billede a)
2. Skru fødderne på i bunden af stolebenene (5) (billede b).



2. Anbring sædet (1) omvendt på et rent underlag, og monter de to forreste ben i de 2 monteringshuller. I monteringshullerne til de forreste ben, er der udskåret en fordybning (se billede c). Denne er placeret i det venstre, forreste monteringshul i sædet.



3. Monter de to bageste ben i de bageste monteringshuller, skru derefter benene fast med unbrakonøglen og spænd dem fast.



4. Monter fodstøtten på de forreste ben med skrue, (M5), i den ønskede højde, og monter derefter bakken. Nu er stolen samlet!



The pedal can be adjusted in two steps.